



LUSSARO

W A N D P A N E L E N



INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE

Lussaro wandpanelen zijn ontwikkeld in een royaal formaat van **1200 × 2600 × 3 mm**. Hierdoor kun je grote wanden met zo min mogelijk naden afwerken en komt het marmer- en steenlook design optimaal tot zijn recht.

De panelen zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie en kunnen vaak direct over de bestaande ondergrond heen worden geplaatst, zoals tegels of gestucte wanden. De panelen zijn eenvoudig te verwerken: je kunt ze op maat zagen, boren en uitsparingen maken voor bijvoorbeeld kranen en nisjes.

Het monteren gaat snel: breng de **Lussaro High Tack montagekit** aan op de achterzijde van het paneel en druk het paneel stevig tegen de wand. In natte ruimtes worden de naden en aansluitingen afgekit voor een waterdichte afwerking.

Het plaatsen van Lussaro wandpanelen gaat aanzienlijk sneller dan traditioneel tegelen en bespaart daardoor veel tijd tijdens de verbouwing. Dankzij het gladde oppervlak zijn de panelen eenvoudig schoon te houden en nagenoeg onderhoudsvrij.

Hieronder volgt het stappenplan voor de montage van Lussaro wandpanelen. Zijn er nog vragen of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact met ons op.

INSTALLATIE VOORDELEN



Sterk, stootvast en ideaal voor renovatie en nieuwbouw



Geschikt voor diverse ondergronden (onder andere over tegels)



Op maat te zagen met een fijne zaag of handcirkelzaag



Direct verlijmen met Lussaro High Tack montagekit



Lichtgewicht panelen van ca. 10 kg per paneel



Groot formaat 1200 × 2600 × 3 mm minder naden, meer rust

BENODIGDHEDEN



Handcirkelzaag met fijn vertand blad of invalzaag met geleider



Gatenboor of decoupeerzaag voor uitsparingen



Rolmaat, potlood, waterpas en stelwigjes



Zuignappen (beschermfolie bij voorkeur laten zitten tijdens hanteren)



MS-polymeer High-Tack montagelijm met ontvetter en microvezeldoeken



Sanitair-siliconen in bijpassende kleur en een kitspuit

STAPPENPLAN

01

Acclimatiseren

Laat de panelen 48 uur acclimatiseren in de ruimte van montage (ongeveer 16–30 °C). Niet tegen warmtebronnen plaatsen.

02

Ondergrond gereedmaken

De wand moet vlak, droog, draagkrachtig en stof- en vetvrij zijn. Egaliseer indien nodig en ontvet de contactzones.

03

Inmeten en plan bepalen

Meet nauwkeurig, bepaal de volgorde van de panelen (voor een mooie nerf-doorloop) en markeer uitsparingen. Doe een droge pas zonder lijm.

04

Op maat maken

Zaag met geleider voor rechte snedes. Maak uitsparingen met gatenboor of decoupeerzaag. Ontstof de zaagranden.

05

Ontvetten

Ontvet de achterzijde van het paneel en de wand op de contactzones. Laat volledig drogen.

06

Kit aanbrengen

Breng High-Tack in verticale rillen (± 15 cm) aan op de achterzijde, met extra kit rond uitsparingen (1 tube per paneel).

07

Plaatsen en stellen

Plaats het paneel, druk gelijkmatig aan en stel haaks met wigjes. Werk van hoek naar hoek voor het beste resultaat.

08

Naden

Plaats panelen strak tegen elkaar en kit de naden af met sanitair-siliconen. Bij een voeg: 2–3 mm aanhouden en afkitten.

09

Profielen (optioneel)

Gebruik eind-, koppel- of hoekprofielen waar nodig. Breng een dunne rups transparante siliconen in het profiel aan en plaats het paneel.

10

Afkitten en afwerken

Verwijder de beschermfolie vlak voor het kitten. Kit alle naden in natte zones en rondom doorvoeren zorgvuldig af. Reinig het oppervlak met een milde reiniger en een microvezeldoek.

UITHARDEN EN INGEBRUIKNAM

Respecteer de uithardtijden van lijm en siliconen. Richtlijn: na 24 uur licht gebruik, na 48 uur pas intensief douchen (afhankelijk van product en klimaat).

TIPS VOOR HET BESTE RESULTAAT

- Controleer na ieder paneel de verticale lijn en de naad.
- Houd rondom kranen en rozetten een gesloten kitkraag aan.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigers.

Vragen over de installatie? Neem contact op met ons supportteam voor advies.



